









Videos bearbeiten

Sie können Videoaufnahmen in verschiedene Segmente aufteilen und unerwünschte Szenen löschen

- 1 Drücken Sie die  Taste**
um die gewünschten Videos zu finden
- 2 Benutzen Sie die Vierwegetaste () um eine Videosequenz zu wählen.**
Das jeweils erste Bild erscheint auf dem Monitor.
- 3 Drücken Sie nun () auf der Vierwegetaste**
Die Palette mit Wiedergabeoptionen erscheint.
- 4 Wählen Sie mit der Vierwegetaste () die Funktion Film bearbeiten ()**
Drücken die **OK** Taste. Der Monitor zur Filmbearbeitung erscheint
- 5 Wählen Sie die Stelle an der das Video geschnitten werden soll**
oder wählen Sie den Abschnitt der gelöscht werden soll.

a) Wählen des Stelle an dem Videos geteilt werden sollen
Wählen Sie mit der Vierwegetaste () die Stelle im Video an der geschnitten werden soll und drücken die Taste  um die Auswahl zu bestätigen.
Sie können bis zu 4 Schneidemarkierungen setzen.
Sobald Sie die Stellen markiert haben, können Sie auf dem Monitor zu der Szene wechseln die gelöscht werden soll




b) Wählen der Szene die gelöscht werden soll
Drücken Sie die Taste mit dem Papierkorb Symbol um die Einstellungen für den Löschvorgang zu sehen.
Nutzen Sie die Vierwegetaste () um die Szene auszuwählen, die gelöscht werden soll. Drücken Sie zur Bestätigung die **OK** Taste um die Szene zu löschen
Benutzen Sie die MENU Taste um diese Funktion zu beenden.



- 6 Drücken Sie die OK Taste**
Sie werden gefragt ob die geschnittenen Szenen als separate Dateien gespeichert werden sollen.



- 7 Wählen Sie mit der Vierwegetaste () die Einstellung [Speichern als] und drücken die OK Taste**
Das ausgewählte Video ist geteilt und unerwünschte Szenen sind gelöscht. Die restlichen Szenen sind als einzelne Dateien gespeichert. Und könne auf dem Monitor angesehen werden

